VMS 接続マニュアル



1. ダウンロードとインストール

, ソフトウェア/ファームウェフ	^৵ : General_VMS_W	in32_Beta	ダウンロード = 2023-03-06 (1).zip	
	程序名称 / タイ トル	General_VMS_Win32_Beta	0 8/69 - 14.4 MB (85.9 MB 中) もっと見る	、一時停止中
	版本名称 / バー ジョン名	2023-03-06		
	更新时间 / UpdateTime	2023-04-08		
	文件名称 / ファ イル名	2023-03-06.zip		
	下載地址 / ダウ ンロード	点击下载 / クリックしてダウンロ: 【注意:此圧縮文件不是升級包, 【注この圧縮ファイルはアップグ ありませんので、ダウンロード後 ださい】	ニピ 下载后请解圧使用] レードパッケージでは に解凍して使用してく	

アドレスバーに:

https://download.xm030.cn/d/MDAwMDE0OTM= と入力し、VMS をダウンロードして下さい。

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	コード > 2023-03-06		\sim
> 🔷 OneDrive - Persor	nal	名前	種類	
	1	2023-03-06	ファイル フォルダー	
🛄 デスクトップ	*			
🛓 ダウンロード	*			
■ ドキュメント	*			
🚬 ピクチャ	*			
🕖 ミュージック	*			
	-			
$\leftarrow \rightarrow \lor \uparrow$	<mark>ニ</mark> > ダウンI nal	Jード > 2023-03-06 > 20. 名前 ^	23-03-06	v
← → ∨ ↑ > ● OneDrive - Person	ニ > ダウンI nal	コード > 2023-03-06 > 203 名前 ^ I General_Beta_VMS_	23-03-06 種類 Win32_V2.2.1.1 アプリケーション	~
← → × ↑ 1 → OneDrive - Person ■ デスクトップ	■ > ダウンI nal	コード > 2023-03-06 > 202 名前 ^ @ General_Beta_VMS_	23-03-06 種類 Win32_V2.2.1.1 アブリケーション	~
$\begin{array}{c} \leftarrow \rightarrow & \checkmark & \uparrow \\ \hline \end{array}$ $\begin{array}{c} \diamond & \bullet & \bullet & \bullet \\ \hline \bullet & \bullet \\ \bullet & \bullet \\ \hline \bullet & \bullet \\ \hline \bullet & \bullet \\ \hline \bullet & \bullet \\ $	ー > ダウンI nal	コード > 2023-03-06 > 20. 名前 ^ 暉 General_Beta_VMS_	23-03-06 種類 Win32_V2.2.1.1 アプリケーション	~
$\begin{array}{c} \leftarrow \rightarrow \lor \uparrow \end{array} $ $\begin{array}{c} \diamond & \diamond & \diamond & \uparrow \end{array} $ $\begin{array}{c} \diamond & \diamond & \diamond & \diamond \\ \bullet & \bullet & \bullet & \bullet \\ \bullet & \bullet & \bullet & \bullet \\ \bullet & \bullet &$	ー ダウンI nal	コード > 2023-03-06 > 20. 名前 ^ 圖 General_Beta_VMS_	23-03-06 種類 Win32_V2:2.1.1 アブリケーション	~
 ← → ∨ ↑ [] > OneDrive - Person ≅ デスクトップ ↓ ダウンロード ≅ ドキュメント 【 ピクチャ 	■ > ダウン nal タ タ タ]ード > 2023-03-06 > 20. 名前 ^ ■ General_Beta_VMS_	23-03-06 種類 Win32_V2.2.1.1 アプリケーション	~
 ← → ∨ ↑ [] > ○ OneDrive - Person □ デスクトップ ↓ ダウンロード □ ドキュメント □ ドキュメント □ ピクチャ ④ ミュージック 	ー > ダウンI nal ・ ・ ・ ・ ・	コード > 2023-03-06 > 20. 名前 ^	23-03-06 種類 Win32_V2.2.1.1 アブリケーション	~

保存場所からクリックして、インストールを実行 してください。



設定言語の選択で日本語を選び、「次へ」をクリッ クして下さい。



「次へ」をクリックして下さい。

インストール先を選んでください。			4	
VMS V22.1.10をインストールするフォルタを選んでくたろい。				9
VMS V221.16を以下のフォルダにインストールします。異な-	たフォルダにインス	れールするに	コは、[参照	[2]
を押して、別のフォルダを選択してください。インストールを始い。	めるには [インスト	ニル]をクリッ	ろして下	đ
インストール先 フォルダ				
インストール先 フォルダ C×¥Program Files (×86)¥VMS		参照(R)	
インストール先 フォルダ C#Program Files (x86)#VMS] (参照(R)	
インストール先 フォルダ C¥Program Files (x86)¥VMS 必要なディスクスペース: 363.3 MB 利用可能なディスクスペース: 363.3 MB] /	参照(R)	
インストール先 フォルダ C¥Program Files (x86)¥VMS 必要なディスクスペース: 363.3 MB 利用可能なディスクスペース: 98.9 GB) (参照(R)	
インストール先 フォルダ C-¥Program Files (x86)¥VMS 必要なディスクスペース: 363.3 MB 利用可能なディスクスペース: 98.9 GB ullsoft Install System v3.06.1		参照(R)	

インストール先のフォルダを指定し、インストー ルしてください。



完了をクリックすると、インストールは完了で す。

	1
2. アプリケーションセットアップ	3. デバイスの追加
デスクトップにある VMS のアイコンを 聞いてください。	¦ パターン 1 ¦ カメラとパソコンが
VMS	 デバイス
ユーザー名: admin 1 パスワード: ••••• 2 ☑ パスワードを記憶する	 ・ ローカルエリア内自動追 ・ ・ ・
3 ロダイン 退出	¦ VMS を開き、ロー; 確定を選択 デ/
ログイン画面が出てきますので、初回はこのまま ③番をクリックして、ログインしてください。 初期パスワードは admin です。	」 ™EEEで医派し、) / パターン 2 カメニトパソコンd

②番をチェックすると次回起動時にパスワードの 入力を省略できます。

※パスワードは早めにご変更下さい。



ログインが完了し、VMS のメニュー画面にが表示 されます。

][]

Т

「同じネットワークの場合

ローカルエ ロ	ノア内自動追加		
)手動追加			
] 今後表示し ¹	311		
	確定	取消	

カルエリア内自動追加を選び、 バイスを追加して下さい。

カメラとパソコンが違うネットワークの場合



NVR のシリアルナンバーを利用し接続します。 起動中の NVR モニタリング画面でマウスを右ク リックし、メニューを選択してください。



管理ツール内のバージョンを選択してください。

システムバージョン 更新日時 Original MA ルナンバー 録画CAM 状態 NATの状況 NATのステ - 外部機器	01242496f7e f5e2bcod17 20 30 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57	AP
		13
	ОК	

バージョン情報が表示されます。 こちらの QR コードをデバイス登録の際に使用す るので、写真データで保存して下さい。

VMS)		eko				0 T st - 0 ×
<u>新士和新</u>							
ER C	214 A 88))) 开生	BARK				
16283B							
(デバイス設定	D WARK:	6-782	● ユーザー書理	2774. R H			
IC:HHBAD							
192		(190797	79770-F	sawitan			

QRコードの写真をパソコンに取り込んで下さい。 VMSのホーム画面からデバイス管理を選択して下 さい。

名称	CloudID	IP/ポート

シリアル番号追加を選びます。

= 11/747.		
7/1 人名:		
グループ:	デフォルトグループ	۲
ログタイプ:	CloudID	۲
Clo <mark>ud</mark> ID		
ユーザー名:	admin	
ペスワード:		ø
×ーカー:	General	٩

QR コード追加を選択し、取り込んだ QR コード の写真データをアップロードしてください。 その後、NVR で使用しているユーザー名とパス ワードを入力し、確定を選択して下さい。



ステータスが接続済みになっていることを確認 して下さい。以上で完了になります。